

LIRE L'ENSEMBLE DES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'OPÉRATION DE DÉPOSE.

UTILISER UNIQUEMENT LES OUTILS ET PRODUITS FOURNIS PAR FUNERAL CONCEPT DANS LE BUT DE NE PAS DEGRADER LA PEINTURE.

- ! IL EST CONSEILLÉ D'EFFECTUER UNE DÉPOSE D'ADHÉSIF PAR TEMPS CHAUD ET SEC.
- SI IL FAIT SUFFISAMMENT BEAU ET CHAUD, L'ADHÉSIF SERA PLUS FACILE À ENLEVER.

## 1ère étape

À GRANDE EAU, À L'AIDE D'UN ARROSOIR PAR EXEMPLE, ÉVACUER LES GRAINS ET LA POUSSIÈRE, ENSUITE NETTOYER L'ADHÉSIF ET SON SUPPORT À L'EAU CLAIRE À L'AIDE D'UN CHIFFON PROPRE ET NON ABRASIF.

## 2ème étape (si besoin)

EN CAS DE MANQUE DE CHALEUR NATURELLE, IL EXISTE DEUX AUTRES MÉTHODES POUR RAMOLLIR L'ADHÉSIF:

- DÉCAPEUR THERMIQUE: DANS CE CAS, MAINTENIR LA BUSE À 10 CM DE L'ADHÉSIF ET FAIRE UN MOUVEMENT DE VA ET VIENT SUR L'ENSEMBLE DE L'ADHÉSIF, JUSQU'À CE QUE L'ADHÉSIF ET SON SUPPORT SOIENT CHAUDS.
- EAU CHAUDE: VERSER DE L'EAU CHAUDE JUSQU'À CE QUE L'ADHÉSIF ET SON SUPPORT SOIENT CHAUDS. (THERMOS RÉCHAUD)

## 3ème étape

UNE FOIS L'ADHÉSIF RAMOLLI, AVEC VOTRE ONGLE OU À L'AIDE DU GRATTOIR FOURNI, GRATTER UN COIN DE LE ADHÉSIF POUR POUVOIR LE SAISIR, LE RETIRER EN LE FAISANT GLISSER À PLAT (ÉVITER DE LE TIRER VERS SOI). RÉPÉTER L'OPÉRATION AUTANT QUE NECESSAIRE.

## 4ème étape

NETTOYER LES RESIDUS DE COLLE AVEC UN CHIFFON NON ABRASIF IMBIBÉ DU DEGRAISSANT FOURNI.

NETTOYER LA SURFACE À L'AIDE D'UN CHIFFON PROPRE ET NON ABRASIF ET DE L'EAU CLAIRE.